

Le port Série

Le port série (serial port) son paramétrage et son utilisation sous Linux

- [Le port série dans Linux](#)
- [Minicom](#)

Le port série dans Linux

Dans un système Linux, les ports série portent la mention "tty" (teletype) et sont représenté sous forme de fichier dans `/dev/tty*`.

Pour lister les ports séries sur le système :

```
$ dmesg | grep tty
```

Minicom

Minicom est un émulateur de terminal série très pratique à utiliser via une interface TUI et des raccourci clavier.

Pour paramétrer Minicom :

```
$ minicom -s
```

Pour lancer Minicom sur un port en particulier (autre que celui par défaut) :

```
$ minicom -D /dev/ttyUSB0
```

Trouver les ports séries :

```
dmesg | grep tty
```