tinyAVR 0,1,2-series

Pense-bête rapide

ATtinyXYZZ


- **X** → génération (8 = ancien, 16 = plus récent)
- **ZZ** → taille Flash (04=4KB, 14=16KB, 16=16KB…)

Résumé concret

Modèle	Flash	Remarque
ATtiny1604	4 KB	petit
ATtiny1614	16 KB	standard moderne
ATtiny1616	16 KB	plus de pins
ATtiny814	16 KB	ancienne génération
ATtiny816	16 KB	ancienne gen, plus de pins

Programmation par UPDI

La série tinyAVR 1 se programme via UPDI, voici les deux brochages recommandés / standard pour la programmation **in-circuit**.



Sources

- https://fabacademy.org/2025/labs/ilmenau/assignments/week04/
- https://www.programming-electronics-diy.xyz/2024/01/how-to-program-updi-avr-microcontroller.html

---

Revision #4
Created 2026-02-10 19:36:44 UTC by Axolito
Updated 2026-02-12 07:05:29 UTC by Axolito